MAKE THE BEST QUALITY

			Überwachung *Monitoring*				Verifikation *Verification*			
			Q1140	ACD	CFA+	Q1240	Komax 341	Q1210	Komax 345	MicroLab
ZUFÜHREN *FEED*	Spleiss *Splice*		●							
	Isolationsfehler *Insulation fault detection*		●						◐	
SCHNEIDEN ABISOLIEREN *CUT STRIP*	Vorgezogene Litzen *Pulled strands*			◐		●			●	
	Abisoliererkennung *Strip check*			◐		●			●	
	Abisolierlänge *Strip length*				◐	●				
	Litzenspreizung *Wire splay*			◐		●			◐	
	Eingeschnittene Litze *Notched strand*			●					●	
	Fehlende Litze *Missing strand*			◐	●	◐		◐	●	●
	Eingekerbte Litze *Scored strand*			●					●	
	Teilweise Abisoliert *Partial strip*				◐	●		◐	●	
	Isolationsrückstände *Insulation burrs*				◐	●		◐	●	
TÜLLE BESTÜCKEN *SEAL INSERTION*	Tüllenposition *Seal position*					●			◐	
	Tüllenanwesenheit *Seal presence*					●			●	
	Isolation vor Tülle *Insulation in front of seal*					●			●	
	Tüllenausrichtung *Seal orientation*					●			●	
	Durchstochene Tülle *Pierced seal*					●			●	
CRIMPEN *CRIMP*	Crimphöhe *Crimp height*						●			●
	Crimpbreite *Crimp width*						●			●
	Isolationscrimphöhe *Insulation crimp height*						●			●
	Auszugskraft *Pull off force*							●		
	Fehlende Kontakte *Missing terminals*				●	●				

● vollständig / complete
◐ teilweise / partial

Version Oktober 2018 – Änderungen vorbehalten / *Release October 2018 – Subject to change*

komax
komaxgroup.com